



1. AUDUMA KOPŠANA

- 1.1. Vienu līdz divas reizes sezonā notīriet audumu ar mīkstu birsti vai mikrošķiedras lupatiņu, lai noņemtu putekļus un netīrumus.
- 1.2. Attīriet traipus ar siltu ūdeni (**ne karstāku par 40° C**) un maigu, neitrālu mazgāšanas līdzekli.
- 1.3. Audumu ar apdruku/reklāmas uzrakstiem tīrīt īpaši saudzīgi.
- 1.3. Nedrīkst izmantot agresīvus vai balinošus tīrīšanas līdzekļus, kā arī augstspiediena mazgāšanas ierīces.
- 1.4. Pēc mazgāšanas atstāt markīzi atvērtu, līdz audums pilnībā izžuvis.

2. KONSTRUKCIJAS UN MEHĀNISMA APKOPE

- 2.1. Reizi gadā pārbaudiet visus stiprinājumus, pievelciet vaļīgus skrūvju savienojumus.
- 2.2. Pārbaudiet metāla detaļas, vai nav rūsas, vai mehānisku bojājumu. Ja nepieciešams, apstrādājiet ar pretkorozijas līdzekli.
- 2.3. Pavasarī uz kustīgajām detaļām (eņģes u.tml.), ja mehānisma tips to paredz, uzklājiet silikona aerosolu vai speciālu smērvielu.

3. ĪPAŠIE IETEIKUMI

- 3.1. Kurvju markīze var tikt lietota visu gadu, tomēr krusa, stipras lietusgāzes vai spēcīgs vējš var radīt bojājumus gan audumam, gan konstrukcijai. Šādos nelabvēlīgos laika apstākļos ieteicams markīzi aizvērt, vai papildus nostiprināt.
- 3.2. Uz markīzes nedrīkst novietot smagus priekšmetus, vai uz konstrukcijas karināt jebkādu objektus.
- 3.3. Zem markīzes nedrīkst novietot atklātus uguns avotus, piemēram, grilus vai svecas.