




NORĀDĪJUMI LOGU MARKĪZES UZSTĀDĪŠANAI

ALANDEKO

SIA „ALAN Ltd”
Rīgā, Grenču ielā 1a, t. 7062929
Servisa daļa t. 7062959

Markīzes kronšteinus ir iespējams stiprināt dažādos veidos (skat.zīm.)



Uzstādīšana:

Neatkarīgi no stiprinājuma veida mēs iesakām sekojošu uzstādīšanas secību:

- 1) atvērt no abiem galiem iepakojumu,
- 2) izņemt no iepakojuma kronšteinus, bet markīzi atstāt iesaiņojumā, lai uzstādīšanas laikā nenosmērētu audumu,
- 3) atzīmēt kronšteinu(A) atrašanās vietas,
- 4) saurbt stiprinājuma urbumus ($\text{Ø } 5,5 \text{ mm}$, dībeļi $\text{Ø } 6 \text{ mm}$),
- 5) pieskrūvēt kronšteinus,
- 6) uzlīt lentu(B) uz spoles(C),
- 7) iestiprināt markīzi kronšteinus. Svarīgi, lai sarullētā stāvoklī smarkīzes priekšējais profils(D) atrastos markīzes priekšpusē,
- 8) uzmanīgi pārgriezt un noņemt iesaiņojuma materiālu,
- 9) pieskrūvēt markīzes kāju(E) augšējo daļu pie priekšējā profila,
- 10) pieskrūvēt markīzes kāju apakšējo daļu pie sienas,(attālums starp kronšteina ass centru un markīzes kājas ass centru ir vienāds ar izbīdi)
- 11) pieskrūvēt lentas fiksatoru(F) pie sienas,
- 12) izvērt lentu cauri fiksatoram.

Obligāta markīzes līmeņošana!

Lietošanas un kopšanas noteikumi:

1. Neatstājiet to atvērtā veidā Jūsu prombūtnes laikā, jo tā var tikt bojāta stipra vēja brāzmu rezultātā .
2. Nelietojiet auduma tīrīšanai ķīmiskus un sintētiskus līdzekļus , jo audums var zaudēt impregnāciju, kā rezultātā tas zaudēs ūdens necaurlaidību un krāsas noturību. Tīriet audumu ar ziepēm, ūdeni un birsti, vai to Jums iztīrīs ražotājfirma – ALANDEKO.
3. Neizmantojiet markīzi tai neparedzētiem mērķiem.

Garantija:

Preces izgatavošanas zīmogs apliecina 24 mēnešu garantiju, ja izstrādājuma lietošanā ir ievēroti augstāk minētie noteikumi un pircējs savlaicīgi veicis pilnu pasūtījuma apmaksu.

